



E L F 測定器 基板図 (2)

部品取付




79L05.78L05

信号配線




RS-232C (8) (7) (5) (3) (2)

パターン配線



79L05.78L05

電源配線



+12V
-12V

RS-232C (8) (7) (5) (3) (2)